




Návod na dokončení **nastavení** **odesílání fotografií**



Vaše fotopast je kompletně přednastavená!

Postupujte podle jednoduchého návodu, který Vás provede registrací a zprovoznění odesílání fotografií z fotopasti během okamžiku!

POZOR ! NEDÁVAT FOTOPAST DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
v případě využití přednastavené služby fotopast-cloud.cz .

POZOR! Než budete v menu fotopasti cokoli nastavovat - postupujte podle tohoto návodu - v opačném případě může dojít k vymazání přednastavení fotopasti

Nezapomeňte aktivovat SIM kartu!

Vyberte si jednu z dodaných SIM karet 15 GB nebo 50 GB dat.

Jděte na www.dobijeni.o2.cz

Zadejte telefonní číslo ze zadní strany plastové kartičky.

Zadejte částku dle zvolené SIM karty 649,-Kč nebo 999,-Kč

POZOR ! (částku je třeba zadat přesně na celý rok aktivace 649,-Kč nebo 999,-Kč – není možné aktivovat jinou částkou)

Zaplatte za svůj tarif vámi vybranou platební metodou. Po zaplacení je SIM karta okamžitě aktivovaná a bez PIN kódu k okamžitému použití.

Další info k SIM kartě naleznete v balení SIM karty

15 GB dat za 649,- Kč na rok

Tato SIM karta je vhodná pro běžné použití fotopasti, kdy fotopast odešle několik fotografií za den. S touto SIM kartou bude fotopast v provozu bez problémů, až jeden rok!

DOPORUČUJEME

50 GB dat za 999,- Kč na rok

Tato SIM karta je vhodná pro intenzivní použití fotopasti, kdy fotopast odešle mnoho fotografií za den. S touto SIM kartou bude fotopast v provozu bez problémů, až jeden rok!

Při použití jiné SIM karty než dodané od nás

je důležité, aby SIM karta neměla PIN kód a měla aktivovaná data!

Doporučujeme vyzkoušet SIM kartu v běžném mobilním telefonu. Po zapnutí mobilního telefonu s vloženou SIM kartou musí naběhnout mobilní telefon bez požadavku na PIN kód a následně vyzkoušejte, zda na mobilu funguje internet – data. Důležité je nebýt připojený na WiFi!

Můžete použít SIM kartu jakéhokoli operátora.

Krok 1

Aktivace vašeho účtu

1. Navštivte stránky www.fotopast-cloud.cz.
2. Zvolte možnost „Nová registrace“.
3. Vyplňte formulář pro registraci. Zadejte svou platnou emailovou adresu do příslušného pole.
4. Zvolte si silné heslo a zadejte ho. Heslo zadejte ještě jednou pro potvrzení.
5. Klikněte na tlačítko „Vytvořit“.
6. Nyní byste měli obdržet aktivační e-mail od Fotopast Cloud.
7. Otevřete aktivační email a klikněte na tlačítko „**Aktivovat účet**“.

Krok 2

Přidání fotopasti

1. Přihlaste se svým emailem a heslem do svého účtu.
2. V záložce „Moje fotopasti“ klikněte na tlačítko „Přidat“.
3. Do kolonky „Uplatnit kód“ zadejte přidělený kód, který naleznete nalepený uvnitř Vaší fotopasti. Kód je možné použít pouze 1x.
4. V dalších kolonkách si můžete fotopast pojmenovat, označit místo jejího umístění na mapě a přidat krátký popis.
5. Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko „Přidat“.


GRATULUJEME! Vaše fotopast je kompletně nastavena. Nyní stačí do fotopasti vložit SD kartu, baterie a aktivovanou SIM kartu. Zapněte fotopast a během několika málo minut Vám bude fotopast odesílat fotografie do aplikace fotopast-cloud.cz.

Krok 3

Stáhněte si aplikaci do svého mobilního telefonu



Název aplikace je fotopastcloud



Fotopasti Bunaty umí odesílat fotografie ve 3 různých režimech

Cloudové úložiště

Nejpoužívanější režim

Umožní třídit fotky podle data a nabízí rychlé prohlížení fotek. Pokud máte více fotopastí můžete si fotopasti pojmenovat. Jednoduchá a přehledná aplikace pro mobilní telefon. **Prvních 40 dní po aktivace máte aplikaci zcela zdarma.** Následně si můžete zakoupit členství, které při jednorázové platbě vychází přibližně na 1,3 Kč/den. Vaše fotopast je pro tento režim odesílání již přednastavena.

Odesílání na e-mail

Fotopast BUNATY můžete také nastavit na odesílání záznamu na e-mail. Prohlížení záznamu je o poznání pomalejší a méně přehledné než v aplikaci.

Odesílání přes MMS

Fotopast Bunaty umí odesílat fotografie také MMS zprávou. Toto nastavení určitě nedoporučujeme! Jedné MMS v ČR stojí 5 Kč = velmi nákladné!

Kompletní návod k nastavení vaší fotopasti je ke stažení na

www.bunaty-navody.cz





Technická podpora

servis@bunaty.cz

V pracovní dny 9:00 až 17:00

